ПОЖТЕХНИКА
Безопасное будущее

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ ИЗВЕЩАТЕЛЯ «ИОНОСЕНС»

Извещатели серии «Ионосенс» отличаются сверхвысокой чувствительностью по различным дымам и предназначены для раннего обнаружения признаков пожарной опасности.

Подробная информация по проектированию, монтажу, конфигурированию и эксплуатации извещателей серии «Ионосенс» приведена в руководстве по эксплуатации АТСД.425239.001.000 РЭ.

Ниже приведены требования, несоблюдение которых приводит к снятию извещателя с гарантийного обслуживания:

1. Не допускается включение и конфигурирование извещателя до окончания строительных или ремонтных работ, в противном случае извещатель снимается с гарантийного обслуживания.

2. Эксплуатация извещателя без фильтра Ф-03 или Ф-07+ не допускается! Перед установкой фильтра необходимо очистить внутреннюю поверхность труб от пыли сжатым воздухом!

3. Не допускается механическое воздействие на датчик воздушного потока! При повреждении датчика воздушного потока извещатель снимается с гарантии.

4. Не допускается приклеивать трубу к входу аспирационного извещателя, в противном случае извещатель снимается с гарантийного обслуживания.

5. Не допускается менять местами крышки от разных извещателей!

6. Чистку датчика дыма производить при отключенном напряжении питания извещателя. Электроды в измерительной трубке датчика дыма находятся под высоким напряжением опасным для жизни.

7. Перед проведением технического обслуживания и перед тестированием извещателя необходимо заблокировать выходные сигналы приемно-контрольного прибора для исключения запуска систем пожарной автоматики.

8. Применение магистрального сжатого воздуха и пожароопасных сжатых газов для продувки датчика дыма не допускается!

9. Не допускается применение неоригинальных комплектующих и принадлежностей, не одобренных компанией ООО «Пожтехника» в письменном виде.

Гарантийные обязательства на извещатель «Ионосенс» не распространяются:
– по истечении гарантийных сроков, указанных в п.10.2 РЭ;
– при отсутствии паспорта на изделие с отметкой о приемке изготовителем;
– при несоблюдении правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;
– при наличии механических повреждений, возникших по вине потребителя;
– при повреждении гарантийных пломб и/или этикеток.

sale@firepro.ru +7 495-540-41-04 → firepro.ru